

FINIŠER S POKLOPEM

KASI

Produkt na výměnu

KASI

1. Odkrytí šachty

- První krok před pokládkou vrchní vrstvy je odkrytí šachty
- Vybourá se okolí šachty stejně jako u výměny poklopu

KASI

2. Výpočet skladby

- Vždy lepší menší počet vyrovnávacích prstenců
- Počítat na každý spoj 10–20 mm vysokopevnostního materiálu

KASI

3. Osazení prstenců

- Betonové prstence navlhčete
- Spojná plocha musí být podepřena celá

KASI

4. Zálivková hmota

- Vždy s vysokou pevností a odolností proti chemickým rozmrazovacím látkám
- Pokud použijí bednění, lze zálivkou spojit i prstence



5. Penetrace

- Komplet celou plochu pod asfalt
- Rychlejší je použít rozprašovač



6. Odstranění provizoria

- Provizorní poklop se očistí a připraví k dalšímu použití
- Kontrola čistoty otvoru



7. Osazení bednění

- Bednění se uchytí do nosiče
- Do připraveného otvoru se umístí bednění na nosič, který zajistí správnou výšku a směrovost



8. Základní asfaltová vrstva

- Nutný teplý asfaltobeton
- Čistit povrch bednění

KASI

9. Zhutnit

- Velmi dobře utáhnout podklad, tak aby se otvor nebortil
- Postupovat velmi opatrně



10. Odstranit bednění a nosič

- Kontrola pevnosti povrchu v okolí bednění
- Odstraní se bednění i s nosičem



11. Instalace poklopu

- Poklop musí být ošetřen proti přilnavosti asfaltu minerálním olejem
- Do utaženého otvoru se vloží poklop, tak aby byl 10 mm pod budoucí niveletou vozovky



12. Pokládka vrchní vrstvy

- Finišer přejezdě přes poklop a položí ohrusnou vrstvou
- Poklop zůstává na svém místě



13. Hutnění

- Pojezdná vrstva se válci zhutní
- Poklop zůstává minimálně pod vrstvou asfaltu



14. Odkrytí poklopu

- Poté se poklop odkryje
- Odstraní se nečistoty z povrchu kompletu



15. Vytažení

- Jen lehce se poklop vytáhne a podsype asfaltobetone
- Nesmí se použít již použitý a hutnění asfaltobetone



16. Zatlačit rám

- Samonivelační rám je nutné do teplé balené zatlačit
- Provede to poslední válec a to pouze vibracemi



Výsledná práce

- Provést kontrolu roviny, odstranit zbytky nečistot
- Ideální rovina ale znečištěný poklop

